

水冷扇清潔保養說明與步驟

◎水箱與水濺的清潔:

- ◆本公司產品原具有過濾大顆粒髒空氣與灰塵之功能，當產品使用一段時間後，過濾之雜質部分會隨水濺上的水滴滲入水箱中，可能產生水質混濁或引起異味
- ◆水濺在使用過程中，有部分灰塵或工作環境中之粉塵顆粒吸附在上面，長久使用未清洗，導致水濺含水量降低，則會有水冷扇吹不涼的感覺

★產品建議保養時間與頻率:

每隔一周	清潔水箱一次
每隔一個月	清潔濾網與水濺一次
每隔三個月或半年	完整清潔保養一次
每隔一~兩年	更換一次水濺

※清洗時水壓不能過高，避免對水濺與濾網造成破壞，嚴禁使用酸性或鹼性清潔劑清洗。

◎清潔的步驟:

(進行清潔前請先戴上手套避免刮傷，並詳細閱讀以下操作說明再進行清洗)

1.務必先關閉電源再拔除電源線

※請勿用手強行將擺葉閉合避免造成損傷或故障

2.手動轉開水箱排水閥進行排水

3.依序取下尼龍濾網→水濺紙

①尼龍濾網可用中性清潔劑與軟刷刷洗

②水濺紙請用乾淨清水搭配軟刷清洗

(濾網與水濺清洗後請置於陰涼通風處風乾)

4.打開加水門，使用水柱及長柄毛刷清洗水箱內部污垢

5.用毛刷將抽水幫浦四周的污垢刷洗乾淨

6.反序裝回水濺紙→尼龍濾網，將排水閥開關轉緊

※若於換季清潔水冷扇，請待水濺紙與水箱徹底乾燥再將產品收藏，可避免因產品潮濕而造成發霉異味。

◎產品外殼請用柔軟抹布清洗

切勿使用酸鹼值過高的清潔劑、揮發性溶劑或硬性的毛刷進行清洗，錯誤的清潔方式會導致設備損壞或發生意外。